



## Betonzaun Montageanleitung und Tipps

**Schritt 1:** Die auf der Palette gelagerten Zaunplatten sollten vor dem Durchtrennen der Bänder gegen das Kippen gesichert werden. Die Betonplatten werden immer **senkrecht getragen**. Der Zaunverlauf wird vermessen und ausgerichtet (Baustrick). Legen Sie zunächst die Endpunkte fest, z.B. für zwei Endpfosten. Für das Einbringen des Fundamentes zum Setzen des ersten Endpfosten wird das erste Erdloch ausgehoben.

**Schritt 2:** Ist das erste Loch ausgehoben, müssen Sie den höhenmäßigen Verlauf Ihres Geländes ermitteln. **Die einzelnen Betonelemente werden immer waagerecht montiert**. Der Randpfosten wird einbetoniert. Es wird Trockenbeton als Sackware 0-8 mm Korn verwendet (erdfeucht). Der Beton am Pfosten muss durch kräftiges Stampfen verdichtet werden. Es ist auf genaues Ausrichten des Pfostens zu achten (Wasserwaage).

**Bitte dringend beachten:** das Punktfundament soll bis zu Unterkante der Betonzaun Platte ausgebildet werden und stellt somit einen zusätzlichen Auflager (neben der Pfostennutbegrenzung) für die Zaunplatten dar.

**Schritt 3:** Jetzt wird der Abstand zum zweiten Pfosten (Zwischenpfosten) vermessen, zweites Erdloch (siehe Schritt 1) ausgehoben und der Zwischenpfosten (noch lose) eingesetzt. Ist der Zwischenpfosten ausgerichtet, wird nun die erste Zaumplatte seitlich in die Nut des Randpfostens eingesetzt. Das Ende der Platte wird mit einer Holzlatte etwas angehoben und in die Nut des zweiten Pfosten hineingeführt (der Zwischenpfosten wird dabei oben etwas nach hinten gekippt). Die Zaunplatten werden insofern als ein Abstandshalter verwendet.

**Schritt 4:** Ist der zweite Pfosten ausgerichtet und die erste Platte gesetzt, können 2-3 weitere Zaunplatten auf gleicher Weise übereinander montiert werden. Bei den Standard Betonzäunen wird zwischen den einzelnen Zaunplatten eine dauerhafte, horizontale 5-15 mm Fuge aus Ceresit CM11 gesetzt. Durch das Gewicht der ober liegenden Zaunplatten wird diese bis auf 1-3 mm komprimiert. Prestige Betonzäune verfügen über ein Nut und Federsystem, eine horizontale Fuge ist hier nicht vorgesehen. Sind die Platten montiert und der Zwischenpfosten korrekt ausgerichtet, kann dieser endgültig einbetoniert werden.

**Wichtig:** die 2D Rückseite der Platten sollte immer in einer Fläche ausgerichtet werden (kein großer Versatz zwischen den einzelnen Platten).



**Tipp:** bei Gelände mit Gefälle, müssen Sie die Pfosten in Stufen einbauen und die untersten Betonplatten der gewünschten Abstufung anpassen (Ecken werden ausgeschnitten - s. Bild.

**Schritt 5:** Die Vorgänge 2-4 werden nun stets wiederholt bis zum Ende der gewünschten Länge. Abschließend werden die letzten Zaunplatten von oben eingeschoben. Das letzte Zaunfeld wird vermessen und bei Bedarf mit einer Flex nach Maß zugeschnitten.

**Schritt 6:** Die Pfostenkappen und Dachlatten werden bei Bedarf zugeschnitten und dauerhaft verklebt. Die Dachlatte der Standard Betonzäune hat eine Überlänge (Zuschnitt mit kleiner Flex bei waagerechten Verläufen - siehe Markierung in der Nut der Dachlatte). Bei der Montage der Abdeckungen sind ggf. kleinere Anpassungen an Platten, Pfosten und Abdeckungen erforderlich (Flex).

**Imprägnierung und Anstrich:** Empfohlen wird eine Imprägnierung BZI und Betonzaunfarbe BZF. Eine Grundierung ist bei Verwendung der Farbe BZF nicht erforderlich. Beide Produkte sind in unserem Shop betonzaunexperte.de erhältlich: <https://betonzaunexperte.de/Zubehoer/Farbe/>. Farbe BZF gibt es in 10 Farbtönen.